



# DUSCHOLUX

## Gebrauchsanweisung

1. Sorgen Sie dafür, dass der Raum während und nach der Behandlung ausreichend belüftet wird.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit hausüblichen Reinigungsmitteln und trocknen Sie die Oberfläche danach gründlich.
3. Sprühen Sie den Inhalt der Flasche Stück um Stück auf das Glas. Für optimale Ergebnisse Flächen von jeweils ca. einem A4-Blatt besprühen und gleichmässig mit dem Mikrofasertuch verteilen. Wiederholen Sie diesen Schritt anschliessend bis das ganze Duschwandglas beschichtet ist.
4. Lassen Sie die Beschichtung vor der Benutzung 12 Stunden aushärten.

